

İçindekiler

Elektrik sistemleri - 55

HATA KODLARI - DTC

TANI

18-14 - Maksimum boru (rail) basıncı limp home modunda sınırı geçiyor [ECU]	11
97-12 - Yakıt sensöründe su veya sensör devresi arızası [ECU]	12
97-31 - Yakıtta su tespit edildi veya yakıt devresinde su hatası [ECU]	15
100-01 - Düşük motor yağı basıncı [ECU]	17
100-02 - Motor kapalıyken motor yağ basıncı şalteri etkin [ECU]	21
102-03 - Emme manifoldu basıncı sensörü gerilimi beklenenden yüksek [ECU]	23
102-04 - Emme manifoldu basıncı sensörü gerilimi beklenenden düşük [ECU]	27
102-15 - Takviye basıncı güvenilirlik kontrolünde takviye basıncının beklenenden yüksek olduğu algılanıyor [ECU]	29
102-17 - Takviye basıncı güvenilirlik kontrolünde takviye basıncının beklenenden düşük olduğu algılanıyor [ECU]	31
105-04 - Emme manifoldu sıcaklık sensörü gerilimi beklenenden düşük [ECU]	33
108-03 - ECU dahili arızası - ortam hava basıncı sensörü gerilimi beklenenden yüksek [ECU]	37
108-04 - ECU dahili arızası - ortam hava basıncı sensörü gerilimi beklenenden düşük [ECU]	38
110-02 - Mutlak güvenilirlik testi başarısız [ECU]	39
157-02 - Yakıt yolu basıncı sensörü değeri düzensiz [ECU]	40
157-04 - Yakıt yolu basıncı sensörü gerilimi beklenenden düşük [ECU]	43
157-11 - Yakıt yolu basıncı sensörü gerilimi beklenenden yüksek [ECU]	45
158-16 - Akü gerilimi, çıkış güç kademelerinin uygun arıza teşhisini sağlamak için çok yüksek [ECU] ..	49
158-18 - Akü gerilimi, çıkış güç kademelerinin uygun arıza teşhisini sağlamak için çok düşük [ECU] ..	51
168-03 - ECU dahili arızası - Dahili akü gerilimi ölçümü beklenenden yüksek [ECU]	53
168-04 - ECU dahili arızası - Dahili akü gerilimi ölçümü beklenenden düşük [ECU]	54
171-02 - Soğuk çalıştırma sırasında yağ sıcaklık sensörünün güvenilirlik kontrolü hatası [ECU]	56
171-03 - Ortam sıcaklığı sensörü gerilimi beklenenden yüksek [ECU]	57
171-04 - Ortam sıcaklığı sensörü gerilimi beklenenden düşük [ECU]	59
172-02 - Soğuk çalıştırma sırasında nem sensörü hava sıcaklık sensörünün güvenilirlik kontrolü hatası [ECU]	61
172-14 - Soğuk çalıştırma sırasında giriş manifoldu hava sıcaklık sensörünün güvenilirlik kontrolü hatası [ECU]	62
174-03 - Yakıt sıcaklığı sensörü gerilimi beklenenden yüksek [ECU]	63
174-04 - Yakıt sıcaklığı sensörü gerilimi beklenenden düşük [ECU]	67
190-00 - Motor aşırı hız durumu saptandı [ECU]	69

636-02 - Kam mili hız sensörü modeli uygun değil [ECU]	70
636-09 - Kam mili hız sensörü değerleri güvenilir değil [ECU]	73
636-31 - Karşılaştırılan kam mili ve krank mili hız sensörü değerleri güvenilir değil [ECU]	75
637-02 - Krank mili hız sensörü modeli uygun değil [ECU]	76
637-09 - Krank mili hız sensörü değerleri güvenilir değil [ECU]	79
1128-18 - Turboşarj takviye basıncı beklenenden düşük [ECU]	83
1231-11 - Motordan makineye CAN veriyolu iletişim kurmuyor (CAN1) [ECU]	84
1240-11 - Aşırı çalışmada yüksek basınç pompası yakıt dağıtma miktarı maksimum eşiği aşıyor [ECU]	86
1240-14 - Düşük rölantide yüksek basınç pompası yakıt dağıtma miktarı çok yüksek [ECU]	87
1240-31 - Yakıt pompalama basıncı istenen basınç sınırlarını aştı [ECU]	88
1442-00 - Yakıt yolu basıncı maksimum sınırı aştı [ECU]	89
1442-05 - Yakıt ölçüm ünitesinde açık yük hatası [ECU]	91
1442-06 - Yakıt ölçüm ünitesinde aşırı sıcaklık hatası [ECU]	93
1485-31 - Ana röle takılma hatası [ECU]	95
1648-03 - ECU dahili arızası- Aşırı gerilim saptandığından "ABE etkin" rapor edildi [ECU]	97
2659-18 - EGR düşük akışı algılandı [ECU]	98
2791-00 - EGR valfi konum sensörü gerilimi beklenenden yüksek [ECU]	99
2791-01 - EGR valfi konum sensörü gerilimi beklenenden düşük [ECU]	101
2791-07 - EGR valfi kapalı konumda sıkışmış [ECU]	103
2791-31 - EGR valfi DC Motoru, izin verilen maksimum akımda sınırlı [ECU]	104
27-20 - Kapalı durumdaki EGR valfi konumu aşırı fazla sapıyor [ECU]	106
105-03 - Emme manifoldu sıcaklık sensörü gerilimi beklenenden yüksek [ECU]	107
108-02 - ECU dahili arızası - Ortam havası basıncı arızası [ECU]	109
108-16 - ECU dahili arızası - Ortam havası basıncı çok yüksek [ECU]	110
108-18 - ECU dahili arızası - Ortam havası basıncı çok düşük [ECU]	111
110-00 - Motor soğutma suyu sıcaklığı uyarı eşiğini aştı [ECU]	112
152-02 - Düşük akü gerilimi ya da ECU dahili arızası - Yazılım DSM 2'de sıfırlanıyor [ECU]	113
152-11 - ECU dahili arızası - Harici cihaz normal ECU başlatması sırasında bir ECU sıfırlamasını tetikledi [ECU]	114
152-14 - ECU dahili arızası - DSM 0'da yazılım sıfırlanıyor [ECU]	115
152-31 - ECU dahili arızası - DSM 1'de yazılım sıfırlanıyor [ECU]	116
157-21 - Yakıt yolu basınç sensörü değeri minimum dengelemenin altında [ECU]	117
628-12 - ECU dahili arızası - en az bir blok için kalıcı belleğe yazma erişimi başarısız oldu [ECU] ...	119
651-03 - Silindir 1'deki enjektörde kısa devre hatası [ECU]	120
651-04 - Silindir 1'deki enjektörün düşük tarafında kısa devre [ECU]	123
651-05 - Silindir 1'deki enjektörde açık yük hatası [ECU]	124
651-31 - Silindir 1'deki enjektör için eksik ayar değeri programlaması [ECU]	126
652-03 - Silindir 2'deki enjektörde kısa devre hatası [ECU]	127
652-04 - Silindir 2'de enjektör düşük tarafının kısa devresi [ECU]	129
652-05 - Silindir 2'deki enjektörde açık yük hatası [ECU]	130
652-31 - Silindir 2'de enjektöre yönelik eksik ayar değeri programlaması [ECU]	132
653-03 - Silindir 3'teki enjektörde kısa devre hatası [ECU]	133
653-04 - Silindir 3'teki enjektör düşük tarafı kısa devresi [ECU]	135

653-05 - Silindir 3'teki enjektörde açık yük hatası [ECU]	136
653-31 - Silindir 3'te enjektöre yönelik eksik ayar değeri programlaması [ECU]	138
676-03 - Kızdırma bujisi kontrol devreleri aküye kısa devreli [ECU]	139
676-04 - Kızdırma bujisi kontrol devreleri toprağa kısa devreli [ECU]	141
676-05 - Kızdırma bujisi kontrol devreleri açık [ECU]	143
676-06 - Kızdırma bujisi kontrol devreleri kısa devreli [ECU]	145
677-03 - Marş rölesi yüksek taraf sürücüsünde aküye kısa devre arızası [ECU]	147
677-04 - Marş rölesi yüksek taraf sürücüsünde topraklamaya kısa devre arızası [ECU]	149
1127-16 - Turboşarj kontrolü: Takviye basıncının hedef değerden sapması çok yüksek (aşırı takviye) [ECU]	151
1136-02 - ECU dahili arızası - ECU Sıcaklık Sensörü: Güvenilir olmayan sensör ölçümü [ECU]	152
1136-06 - ECU Dahili arızası - ECU dahili sıcaklık sensörü: aküye kısa devre [ECU]	153
1136-16 - Motor kontrol cihazı dahili sıcaklığı aralık dışında, yüksek [ECU]	154
1136-17 - ECU Dahili arızası - ECU dahili sıcaklık sensörü: toprağa kısa devre [ECU]	155
1136-18 - Motor kontrol cihazı dahili sıcaklığı aralık dışında, düşük [ECU]	156
1209-03 - Egzoz gazı basınç sensörü gerilimi beklenenden yüksek [ECU]	157
1209-04 - Egzoz gazı basınç sensörü gerilimi beklenenden düşük [ECU]	159
1209-07 - Egzoz gazı basıncı aşırı düşük [ECU]	161
1321-03 - Marş rölesi düşük taraf sürücü devresinde aküye kısa devre arızası [ECU]	162
1321-04 - Marş rölesi düşük taraf besleme sürücüsünde topraklama kısa devre arızası [ECU]	164
1648-03 - ECU dahili arızası- Aşırı gerilim saptandığından "ABE etkin" rapor edildi [ECU]	165
1675-31 - Motora çok uzun süre marş basıldı veya kontak anahtarı arızası [ECU]	166
2797-01 - ECU Dahili Arızası - Enjektör Takviye gerilimi çok düşük [ECU]	168
2797-04 - Grup 1'de Toprağa Kısa Devre İzleme Testi [ECU]	169
2798-04 - Grup 2'de Toprağa Kısa Devre İzleme Testi [ECU]	171
3001 - Ayak gazı konum sensörü - sinyal güvenilir değil [ECU]	173
3002 - Ayak gazı konum sensörü - sinyal çok yüksek [ECU]	175
3003 - Ayak gazı konum sensörü - sinyal çok düşük [ECU]	176
3064-07 - Parçacık filtresi hasarlı ya da kayıp [ECU]	178
3110 (F-157-20) - Yakıt yolu basınç sensörü değeri maksimum dengelemenin üstünde [ECU]	179
3126 - El gazı - sinyal 1 çok yüksek [ECU]	181
3127 - El gazı - sinyal 1 çok düşük [ECU]	182
3157 - Motor kontrol ünitesi (ECU) CAN Bus üzerinde algılanmadı veya motor veri seti kayıt bilgileri gerekli zaman içinde motordan alınamadı [ECU]	183
3158 - Geçersiz ECM Sağlaması (Takılan motor veri seti bu makine için kaydedilen veri setiyle eşleşmiyor. Veri seti yeni güncellendiyse yeni veri setini kaydediniz) [ECU]	184
3159 - Geçersiz Motor Referans Torku [ECU]	185
3242-31 - Aşağı işletim oksidasyon katalizörü sıcaklık sensörünü hesaplanan bir sıcaklık değeriyle karşılaştırma arızası [ECU]	186
3251-02 - Basınç sensörü güvenilirliğine dair arıza kontrolü [ECU]	188
3251-03 - Diferansiyel basınç sensörü: sinyal aralığı kontrolü çok yüksek [ECU]	189
3251-04 - Diferansiyel basınç sensörü: sinyal aralığı kontrolü çok düşük [ECU]	191
3251-15 - SCR katalizör diferansiyel basıncı değeri maksimum değerin üzerinde. Bayi katalizör servisi gerekli. (filtre takılı - seviye L6) [ECU]	193

3294-00 - Arıza Kodu bellek alanını silme komutu, çok kere hatalı gönderildi ve dolayısıyla, silme devre dışı bırakıldı [ECU].	194
3509-03 - ECU 5 volt sensör beslemesi 1 aşırı gerilim arızası [ECU].	195
3509-05 - ECU 5 volt sensör beslemesi 1 düşük gerilim arızası [ECU].	197
3509-06 - ECU 5 volt sensör beslemesi 1 yüksek taraf çıkışı tahrik birimi aşırı sıcaklık arızası [ECU].	200
3509-12 - ECU 5 volt sensör beslemesi 1 aralık dışında [ECU].	202
3510-03 - ECU 5 volt sensör beslemesi 2 aşırı gerilim arızası [ECU].	207
3510-05 - ECU 5 volt sensör beslemesi 2 düşük gerilim arızası [ECU].	208
3510-06 - ECU 5 volt sensör beslemesi 2 yüksek taraf çıkışı tahrik birimi aşırı sıcaklık arızası [ECU].	209
3510-12 - ECU 5 volt sensör beslemesi 2 aralık dışında [ECU].	210
3511-03 - ECU 5 volt sensör beslemesi 3 aşırı gerilim arızası [ECU].	213
3511-05 - ECU 5 volt sensör beslemesi 3 düşük gerilim arızası [ECU].	217
3511-06 - ECU 5 volt sensör beslemesi 3 yüksek taraf çıkışı tahrik birimi aşırı sıcaklık arızası [ECU].	221
3511-12 - ECU 5 volt sensör beslemesi 3 aralık dışında [ECU].	224
3525-00 - Maksimum Manuel Katalizör Yönetimi süresi, birden fazla deneme için aşıldı [ECU].	227
3696-00 - Araç ekranı üzerinden istenen manuel katalizör yönetimi olaylarının sayısı sınırı aştı [ECU].	228
3703-07 - Ekrandan/gösterge grubundan gelen aktif katalizör yönetimi CAN engelleme/erteleme sinyali her zaman engelleme komutu veriyor [ECU].	229
3727-31 - Araç ekranı üzerinden istenen manuel katalizör yönetimi olayları birçok kez kesintiye uğratıldı [ECU].	230
3999 - ECM motor arızası, araç kontrol modülü tarafından dönüştürülmedi [ECU].	231
4076-03 - Motor soğutma suyu sıcaklık sensörü gerilimi beklenenden yüksek [ECU].	232
4076-04 - Motor soğutma suyu sensörü gerilimi beklenenden düşük [ECU].	235
4765-03 - Yukarı oksidasyon katalizörü yağ sıcaklığı sensörü gerilimi beklenenden yüksek [ECU].	237
4765-04 - Yukarı oksidasyon katalizörü yağ sıcaklığı sensörü gerilimi beklenenden düşük [ECU].	239
4765-14 - Soğuk başlatma sırasında yukarı işletim yönündeki oksidasyon katalizörü sıcaklık sensörü sinyali sapması [ECU].	241
4765-16 - Yukarı işletim yönündeki oksidasyon katalizörü sıcaklığı aşırı yüksek [ECU].	243
4765-31 - Dizel Oksidasyon Katalizörü yukarı ve aşağı akış sıcaklık sensörleri yer değiştirdi [ECU].	245
4766-02 - Soğuk başlatma sırasında aşağı işletim yönündeki oksidasyon katalizörü sıcaklık sensörü sinyali sapması [ECU].	246
4766-03 - Aşağı işletim yönündeki oksidasyon katalizörü sıcaklık sensörü gerilimi beklenenden yüksek [ECU].	248
4766-04 - Aşağı işletim yönündeki oksidasyon katalizörü sıcaklık sensörü gerilimi beklenenden düşük [ECU].	250
4766-14 - Yukarı oksidasyon katalizörü sıcaklık sensörünü hesaplanan bir sıcaklıkla karşılaştırma arızası [ECU].	252
4766-16 - Aşağı işletim yönündeki oksidasyon katalizörü sıcaklığı aşırı yüksek [ECU].	254
4781-00 - Maksimum katalizör kurum kütlesi aşıldı [ECU].	256
5018-18 - Dizel Oksidasyon Katalizörü sıcaklık izlemesi - katalizör bozulmuş ya da sökülüş [ECU].	257
5246-00 - SCR zorlaması: seviye 3 (sürünge modu), kurcalama arızasıyla devreye girer [ECU].	258
5246-15 - SCR zorlama: Uyarı, kurcalama arızasıyla devreye girer [ECU].	259
5246-16 - SCR zorlaması: seviye 1 (tork sınırlaması), kurcalama arızasıyla devreye girer [ECU].	260
5310-00 - Egzozda biriken HC ilk uyarı sınırına ulaştı [ECU].	261
5310-14 - Egzozda biriken HC ikinci uyarı sınırına ulaştı [ECU].	262

5324-04 - Silindir 1 Kızdırma bujisi kontrol devresi toprağa kısa devreli [ECU].	263
5325-04 - Silindir 2 Kızdırma bujisi kontrol devresi toprağa kısa devreli [ECU].	265
5326-04 - Silindir 3 Kızdırma bujisi kontrol devresi toprağa kısa devreli [ECU].	267
5419-03 - Gaz kelebeği valfi aktüatör konum sensörü gerilimi beklenenden yüksek [ECU].	269
5419-04 - Gaz kelebeği valfi aktüatör konum sensörü gerilimi beklenenden düşük [ECU].	271
5466-00 - SCR katalizörü diferansiyel basınç değeri maksimum değerin üzerinde. Bayi katalizör servisi gereklidir. (filtre takılı - seviye 3) [ECU].	273
5466-16 - SCR katalizörü dolu. Manuel Katalizör Yönetimi gerekli. (filtre takılı - seviye L4) [ECU].	274
5571-02 - Ortalama boru (rail) basıncı, beklenen tolerans aralığının dışında [ECU].	275
5571-10 - Yakıt basınç tahliye valfi, açılmaya zorlanıyor, basınç şoku gerçekleştiriniz [ECU].	276
5571-11 - Yakıt basınç tahliye valfi açık [ECU].	277
5571-12 - Yakıt kalitesi aralık dahilinde olmadığı için basınç tahliye valfi darbe testi başarısız [ECU].	278
5571-14 - Yakıt basınç tahliye valfi, açılmaya zorlanıyor, basıncı arttırınız [ECU].	279
5571-15 - Yakıt basınç tahliye valfi izin verilen maksimum açılma sayısına ulaştı [ECU].	280
5571-16 - Yakıt basınç tahliye valfi izin verilen maksimum açık durma süresine ulaştı [ECU].	281
5840-00 - SCR zorlama: seviye 3 (sürünge modu), DEF/AdBlue dozajlama kesintisi arızasıyla devreye girer [ECU].	282
5840-15 - SCR zorlaması: uyarı, DEF/AdBlue dozajlama kesintisi arızasıyla devreye girer [ECU].	283
5840-16 - SCR zorlama: seviye 1 (tork sınırlaması), DEF/AdBlue dozajlama kesintisi arızasıyla devreye girer [ECU].	284
6819-31 - Yönlendirme sistemi, 40 saat içerisinde gerçekleşen 3 algılama nedeniyle kilitli (tekrarlayan ihlal). Sistem, "Motoru Yeniden Başlatma Sıfırlaması" bayi servis aracı ekranı kullanılarak sıfırlanmalıdır. [ECU].	285
7026-03 - Yakıt ölçüm birimi düşük taraf tahrik biriminde aküye kısa devre mevcut [ECU].	286
7026-04 - Yakıt ölçüm birimi düşük taraf tahrik biriminde toprağa kısa devre mevcut ya da ECU güç kaybı [ECU].	288
8631-14 - Turboşarj koruması soğuk çalıştırma için etkin [ECU].	290
14001 - Arka PTO hız sensöründe +12V'ye kısa devre [sadece MECH] sadece MECH] (55.408.CA-G.30.B.54) [[ADIC].	291
14002 - Arka PTO hız sensöründe GND'ye kısa devre [sadece MECH] sadece MECH] (55.408.CA-G.30.B.53) [[ADIC].	292
14003 - PTO hedef anahtarı kapalı halde takılı kaldı veya VCC ile kısa devre [ADIC].	293
14004 - PTO hedef anahtarında topraklamayla kısa devre [ADIC].	295
14005 - PTO hedef anahtarı kapalı durumda sıkıştı [ADIC].	297
14015 - 5V referans gerilimi - çok yüksek [ADIC].	299
14016 - 5V referans gerilimi - çok düşük [ADIC].	300
14019 - VBatt hattı açılma Arızası [ADIC].	301
14020 - Kontak Anahtarı Gerilim hattı açılma arızası [ADIC].	303
14021 - Marş hattı - +12V ile kısa devre yaptı [ADIC].	305
14022 - Marş hattı - GND ile kısa devre yaptı [ADIC].	306
14051 - Yakıt seviyesi sensörü - besleme gerilimine kısa devre veya açık devre [ADIC].	307
14052 - Yakıt seviyesi sensörü - toprağa kısa devre [ADIC].	308
14091 - Şanzıman Çıkışı Hız Sensörü - Vcc'ye Kısa Devre veya Açık Devre [sadece MECH] sadece MECH] (55.408.CA-G.30.B.51) [[ADIC].	309
14092 - Şanz. çık. hız sensörü GND'yle kısa devre yaptı [sadece MECH] sadece MECH] (55.408.CA-G.30.B.53) [[ADIC].	311

14093 - Koltuk düğmesi sinyalinde + 12V'ye kısa devre veya açık devre [ADIC]	313
14094 - Koltuk düğmesi - toprağa kısa devre [ADIC]	314
14200 - Akü yalıtıcı düğmesi kontak açıkken 30 saniyeden uzun süreyle aküyü bağlı tutmuş [ADIC] .	315
14901 - Motor kontrol cihazı eksik [ADIC]	317
17737 (F-152-31) - ECU dahili arızası - Harici aygıt, normal ECU çalışması sırasında ECU sıfırlamasını tetikledi [ECU]	318
17740 (F-628-31) - ECU dahili arızası - en az bir blok için kalıcı bellek okuma erişimi başarısız [ECU]	319
516396-14 - Motorun yeniden çalıştırılmasında boru (rail) basınç sensörü güvenilirlik arızası algılandı [ECU]	320
516445-03 - EGR valfi H-köprü kontrol devresi 1 aküye kısa devreli [ECU]	321
516445-04 - EGR valfi H-köprü kontrol devresi 1 toprağa kısa devreli [ECU]	323
516445-05 - EGR valfi kontrol devresi açık [ECU]	325
518161-31 - ECU Dahili arızası - Tork karşılaştırma arızası [ECU]	327
518166-14 - ECU dahili arızası - Yığın bellek eşiği aşma hatası [ECU]	328
518201-11 - Motor çalışırken akü bağlantı kesme anahtarı tarafından ECU gücü uygun olmayan şekilde kesildi. [ECU]	329
518201-31 - ECU enerjilendirilmiş durumdayken, akü kesme anahtarı tarafından ECU gücü uygun olmayan şekilde kesildi. [ECU]	330
518203-31 - ECU dahili arızası - Kapatma Yolu Testinden gelen Enjeksiyon Kesme isteği [ECU] . . .	331
518204-31 - ECU dahili arızası - Oluşturma sonrası seçilebilir izleme [ECU]	332
518217-31 - ECU dahili arızası - Marş motorunun çalıştırmasına ya da devam etmesine izin verilmeyen koşullar ya da maksimum çalıştırma süresi aşıldı. [ECU]	333
518217-31 - ECU dahili arızası - Marş motorunun çalıştırmasına ya da devam etmesine izin verilmeyen koşullar ya da maksimum çalıştırma süresi aşıldı. [ECU]	334
518219-31 - ECU dahili arızası - Seviye 1'de çalışma modunda hata [ECU]	335
518220-31 - ECU dahili arızası - Seviye 2'deki toplam enjeksiyon miktarında hata [ECU]	336
518241-31 - ECU dahili arızası - Tanılama amaçlı arıza kontrolü "ABE aktif" bildirimi verir [ECU] . . .	337
518249-09 - Motor, makine kontrol cihazından bir mesaj almıyor - VM2EDC mesajı [ECU].	338
518254-11 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN mesajı bozulması - TSC1_VE mesajı [ECU]	341
518254-14 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN mesajı bozulması - TSC1_VE mesajı [ECU]	342
518255-09 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN iletişimi arızası - TSC1_VE mesajı [ECU]	343
518255-19 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN mesajı bozulması - TSC1_VE mesajı [ECU]	346
518256-09 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN iletişim arızası - TSC1_VE mesajı [ECU]	347
518256-31 - Motor kontrol cihazı, TSC1_VE mesajı için makine kontrol cihazından geçersiz bir değer aldı [ECU]	349
518257-09 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN iletişim arızası - TSC1_VE mesajı [ECU]	350
518261-14 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN mesajı bozulması - VM2EDC mesajı [ECU]	353
518494-09 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN iletişimi arızası - TSC1_PE mesajı [ECU]	354
518494-11 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN mesajı bozulması - TSC1_PE mesajı [ECU]	357

518494-14 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN mesajı bozulması - TSC1_PE mesajı [ECU]	358
518494-19 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN mesajı bozulması - TSC1_PE mesajı [ECU]	359
518494-31 - Motor kontrol cihazı, TSC1_PE mesajı için makine kontrol cihazından geçersiz bir değer aldı [ECU]	360
518495-09 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN iletişim arızası - TSC1_PE mesajı [ECU]	361
518496-09 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN iletişim arızası - TSC1_PE mesajı [ECU]	363
518500-19 - Buji Kontrol Ünitesi (GCU) veri hatası [ECU]	365
518645-09 - Motor, makine kontrol cihazından bir mesaj almıyor - BC2EDC2 mesajı [ECU]	367
518653-31 - BC2EDC2 aracılığıyla harici motor kapatma isteği alındı [ECU]	369
518654-09 - Motor, makine kontrol cihazından bir mesajı almıyor - CM1BC mesajı [ECU]	370
518844-05 - Marş motoru röle sürücülerinde açık devre var [ECU]	373
519197-06 - EGR valfi H-köprü kontrol devresi aşırı akımı [ECU]	375
519198-03 - EGR valfi H-köprü kontrol devresi 2 aküye kısa devreli [ECU]	378
519198-04 - EGR valfi H-köprü kontrol devresi 2 toprağa kısa devreli [ECU]	380
519198-06 - EGR valfi H-köprü kontrol devresi aşırı sıcaklığı [ECU]	382
519199-05 - EGR valfi kontrol devresi besleme gerilimi aşırı düşük [ECU]	384
519199-06 - EGR valfi kontrol devresi aşırı yükü [ECU]	385
519201-07 - EGR valfi açık konumda sıkışmış [ECU]	388
519551-02 - Birden fazla motor sıcaklık sensörü, soğuk çalıştırma sırasında güvenilir değil [ECU] ...	390
519644-31 - Yönlendirme Geçerlemesi Yeniden Başlatma modu etkinleştirildi (yönlendirme geçerlemesine yönelik tam güçte yeniden başlatma) [ECU]	392
519645-00 - SCR Yönlendirmesi: Uyarı, EGR valfi bloke arızası ile tetiklenir [ECU]	393
519645-16 - SCR Yönlendirme: Seviye 1 (tork indirgeme), EGR valfi bloke arızası ile tetiklenir [ECU]	394
519646-31 - 4 saatlik yönlendirme sınırı nedeniyle yönlendirme sistemi kilitlendi. Sistem, bayi servis aracı ekranı "Motor Yeniden Çalıştırma Sayacı Sıfırlaması" kullanılarak sıfırlanmalıdır. [ECU]	395
519648-15 - SCR Yönlendirme: Uyarı, Müşteri Orta arızası ile tetiklenir [ECU]	396
519694-07 - Diferansiyel basınç sensörü: hortum hattı hatası [ECU]	397
519695-07 - Katalizör filtresinin yukarı akış yönündeki diferansiyel basıncı algılama hortum hattı ayrılmış veya komple bloke. [ECU]	398
519697-00 - Parçacık filtresindeki yüksek diferansiyel basıncı nedeniyle tork sınırlaması [ECU]	399
519744-15 - Yakıt borusu (rail) basıncı, maksimum negatif sapma sınırlarını aştı [ECU]	400
519744-18 - Yakıt yolu basıncı maksimum pozitif sapma sınırlarını aştı [ECU]	403
519745-17 - Yakıt yolu basıncı, minimum sınırın altına düştü [ECU]	404
519859-00 - Tork sınırlaması etkin [ECU]	405
519996-01 - Yakıt borusu (rail) basıncı, motora marş yaptırmak/motorun çalıştırılması için yetersiz [ECU]	406
519997-00 - Hızlı Isı Yükseltme Stratejisi sırasında yakıt borusu (rail) basıncı maksimum pozitif sapma sınırlarını aştı [ECU]	407
519997-01 - Hızlı Isı Yükseltme Stratejisi sırasında yakıt borusu (rail) basıncı maksimum negatif sapma sınırlarını aştı [ECU]	408
519998-00 - Hızlı Isı Yükseltme Stratejisi sırasında yakıt borusu (rail) basıncı maksimum pozitif sapma sınırlarını aştı [ECU]	409

519998-01 - Hızlı Isı Yükseltme Stratejisi sırasında yakıt borusu (rail) basıncı maksimum negatif sapma sınırlarını aştı [ECU]	410
520194-03 - Gaz kelebeği valfi aktüatörü H-köprü kontrol devresi 2 aküye kısa devreli [ECU]	411
520194-04 - Gaz kelebeği valfi aktüatörü H-köprü kontrol devresi 2 toprağa kısa devreli [ECU]	413
520194-05 - Gaz kelebeği valfi aktüatör kontrol devresi besleme gerilimi aşırı düşük [ECU]	415
520194-07 - Gaz kelebeği valfi, kapalı durumda sıkışmış [ECU]	416
520194-15 - Gaz kelebeği valfi aktüatör kontrol devresi aşırı yükü [ECU]	417
520195-03 - Gaz kelebeği valfi aktüatör H-köprü kontrol devresi 1 aküye kısa devreli [ECU]	419
520195-04 - Gaz kelebeği valfi aktüatörü H-köprü kontrol devresi 1 toprağa kısa devreli [ECU]	421
520195-05 - Gaz kelebeği valfi aktüatör kontrol devresi açık [ECU]	423
520195-06 - Gaz kelebeği valfi aktüatör kontrol devresi aşırı akımı [ECU]	425
520195-07 - Gaz kelebeği valfi, açık durumda sıkışmış [ECU]	427
520195-15 - Gaz kelebeği valfi aktüatör kontrol devresi aşırı sıcaklığı [ECU]	428
520344-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 0 Arıza 11 bildirildi [ECU]	430
520344-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 0 Arıza 1 bildirildi [ECU]	431
520345-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 0 Arıza 15 bildirildi [ECU]	432
520345-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 0 Arıza 12 bildirildi [ECU] ...	433
520346-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 0 Arıza 3 bildirildi [ECU]	434
520346-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 0 Arıza 16 bildirildi [ECU] ...	435
520347-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 0 Arıza 7 bildirildi [ECU]	436
520347-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 0 Arıza 4 bildirildi [ECU]	437
520348-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 1 Arıza 0 bildirildi [ECU]	438
520348-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 0 Arıza 8 bildirildi [ECU]	439
520349-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 1 Arıza 11 bildirildi [ECU]	440
520349-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 1 Arıza 1 bildirildi [ECU]	441
520350-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 1 Arıza 15 bildirildi [ECU]	442
520350-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 1 Arıza 12 bildirildi [ECU] ...	443
520351-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 1 Arıza 3 bildirildi [ECU]	444
520351-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 1 Arıza 16 bildirildi [ECU] ...	445
520352-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 1 Arıza 7 bildirildi [ECU]	446
520352-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 1 Arıza 4 bildirildi [ECU]	447
520353-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 2 Arıza 15 bildirildi [ECU]	448
520353-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 1 Arıza 8 bildirildi [ECU]	449
520354-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 2 Arıza 19 bildirildi [ECU]	450
520354-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 2 Arıza 18 bildirildi [ECU] ...	451
520355-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 2 Arıza 4 bildirildi [ECU]	452
520355-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 2 Arıza 29 bildirildi [ECU] ...	453
520356-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 2 Arıza 7 bildirildi [ECU]	454
520356-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 2 Arıza 5 bildirildi [ECU]	455
520357-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 0 bildirildi [ECU]	456
520357-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 2 Arıza 8 bildirildi [ECU]	457
520358-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 12 bildirildi [ECU]	458
520358-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 1 bildirildi [ECU]	459

520359-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 16 bildirildi [ECU]. . . .	460
520359-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 14 bildirildi [ECU] . . .	461
520360-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 18 bildirildi [ECU]. . . .	462
520360-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 17 bildirildi [ECU] . . .	463
520361-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 2 bildirildi [ECU]. . . .	464
520361-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 19 bildirildi [ECU] . . .	465
520362-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 26 bildirildi [ECU]. . . .	466
520362-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 20 bildirildi [ECU] . . .	467
520363-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 28 bildirildi [ECU]. . . .	468
520363-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 27 bildirildi [ECU] . . .	469
520364-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 4 bildirildi [ECU]. . . .	470
520364-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 3 bildirildi [ECU]. . . .	471
520365-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 6 bildirildi [ECU]. . . .	472
520365-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 5 bildirildi [ECU]. . . .	473
520366-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 8 bildirildi [ECU]. . . .	474
520366-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza7 bildirildi [ECU]	475
520367-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 4 Arıza 1 bildirildi [ECU]. . . .	476
520367-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 9 bildirildi [ECU]. . . .	477
520368-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 4 Arıza 17 bildirildi [ECU]. . . .	478
520368-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 4 Arıza 10 bildirildi [ECU] . . .	479
520369-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 4 Arıza 2 bildirildi [ECU]. . . .	480
520369-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 4 Arıza 18 bildirildi [ECU] . . .	481
520370-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 4 Arıza 6 bildirildi [ECU]. . . .	482
520370-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 4 Arıza 5 bildirildi [ECU]. . . .	483
520371-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 6 Arıza 1 bildirildi [ECU]. . . .	484
520371-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 4 Arıza 9 bildirildi [ECU]. . . .	485
520372-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 6 Arıza 12 bildirildi [ECU]. . . .	486
520372-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 6 Arıza 11 bildirildi [ECU]. . . .	487
520373-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 6 Arıza 16 bildirildi [ECU]. . . .	488
520373-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 6 Arıza 15 bildirildi [ECU] . . .	489
520374-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 6 Arıza 4 bildirildi [ECU]. . . .	490
520374-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetimi Birimi Alarm Grubu 6 Arıza 3 verildi [ECU]. . . .	491
520375-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 6 Arıza 8 bildirildi [ECU]. . . .	492
520375-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 6 Arıza 7 bildirildi [ECU]. . . .	493
520380-31 - CAN Arabellek aşımı - Motordan makine CAN veriyoluna (CAN1) [ECU].	494
520381-31 - CAN Arabellek aşımı - Motor sensörü CAN veriyolu (CAN2) [ECU].	495