

İçindekiler

Elektrik sistemleri - 55

HATA KODLARI - DTC

TANI

18-14 - Maksimum boru (rail) basıncı limp home modunda sınırı geçiyor [ECU]	14
97-12 - Yakıt sensöründe su veya sensör devresi arızası [ECU]	15
97-31 - Yakıtta su tespit edildi veya yakıt devresinde su hatası [ECU]	17
100-01 - Düşük motor yağı basıncı [ECU]	19
100-02 - Motor kapalıyken motor yağ basıncı şalteri etkin [ECU]	22
102-03 - Emme manifoldu basıncı sensörü gerilimi beklenenden yüksek [ECU]	24
102-04 - Emme manifoldu basıncı sensörü gerilimi beklenenden düşük [ECU]	26
102-15 - Takviye basıncı güvenilirlik kontrolünde takviye basıncının beklenenden yüksek olduğu algılanıyor [ECU]	28
102-17 - Takviye basıncı güvenilirlik kontrolünde takviye basıncının beklenenden düşük olduğu algılanıyor [ECU]	31
105-03 - Emme manifoldu sıcaklık sensörü gerilimi beklenenden yüksek [ECU]	32
105-04 - Emme manifoldu sıcaklık sensörü gerilimi beklenenden düşük [ECU]	34
108-02 - ECU dahili arızası - Ortam havası basıncı arızası [ECU]	36
108-03 - ECU dahili arızası - ortam hava basıncı sensörü gerilimi beklenenden yüksek [ECU]	37
108-04 - ECU dahili arızası - ortam hava basıncı sensörü gerilimi beklenenden düşük [ECU]	38
108-16 - ECU dahili arızası - Ortam havası basıncı çok yüksek [ECU]	39
108-18 - ECU dahili arızası - Ortam havası basıncı çok düşük [ECU]	40
110-00 - Motor soğutma suyu sıcaklığı uyarı eşiğini aştı [ECU]	41
110-16 - Motor soğutucu sıcaklığı ön uyarı eşiğini aştı [ECU]	42
152-02 - Düşük akü gerilimi ya da ECU dahili arızası - Yazılım DSM 2'de sıfırlanıyor [ECU]	43
152-11 - ECU dahili arızası - Harici cihaz normal ECU başlatması sırasında bir ECU sıfırlamasını tetikledi [ECU]	44
152-13 - ECU dahili arızası - Normal ECU sürüşü sırasında harici cihaz ECU sıfırlamasını tetikledi [ECU]	45
152-14 - ECU dahili arızası - DSM 0'da yazılım sıfırlanıyor [ECU]	46
152-31 - ECU dahili arızası - DSM 1'de yazılım sıfırlanıyor [ECU]	47
156-14 - ECU Dahili arızası - Sıfır yakıt miktarı kalibrasyonunun enerjilendirme süreleri güvenilirliğinde hata [ECU]	48
157-02 - Yakıt yolu basıncı sensörü değeri düzensiz [ECU]	49
157-04 - Yakıt yolu basıncı sensörü gerilimi beklenenden düşük [ECU]	51
157-11 - Yakıt yolu basıncı sensörü gerilimi beklenenden yüksek [ECU]	53
157-20 - Yakıt yolu basın sensörü değeri maksimum dengelemenin üstünde [ECU]	55

157-21 - Yakıt yolu basın sensörü değeri minimum dengelemenin altında [ECU]	57
158-16 - Akü gerilimi, çıkış güç kademelerinin uygun arıza teşhisini sağlamak için çok yüksek [ECU] ..	59
158-18 - Akü gerilimi, çıkış güç kademelerinin uygun arıza teşhisini sağlamak için çok düşük [ECU] ..	61
168-03 - ECU dahili arızası - Dahili akü gerilimi ölçümü beklenenden yüksek [ECU]	63
168-04 - ECU dahili arızası - Dahili akü gerilimi ölçümü beklenenden düşük [ECU]	64
168-16 - Akü gerilimi beklenenden yüksek [ECU]	66
168-18 - Akü gerilimi beklenenden düşük [ECU]	67
171-03 - Ortam sıcaklığı sensörü gerilimi beklenenden yüksek [ECU]	69
171-04 - Ortam sıcaklığı sensörü gerilimi beklenenden düşük [ECU]	71
174-03 - Yakıt sıcaklığı sensörü gerilimi beklenenden yüksek [ECU]	73
174-04 - Yakıt sıcaklığı sensörü gerilimi beklenenden düşük [ECU]	75
190-00 - Motor aşırı hız durumu saptandı [ECU]	77
628-12 - ECU dahili arızası - en az bir blok için kalıcı belleğe yazma erişimi başarısız oldu [ECU]	78
628-13 - ECU dahili arızası - en az bir blok için kalıcı belleğe okuma erişimi başarısız oldu [ECU]	79
636-02 - Kam mili hız sensörü modeli uygun değil [ECU]	80
636-09 - Kam mili hız sensörü değerleri güvenilir değil [ECU]	82
636-31 - Karşılaştırılan kam mili ve krank mili hız sensörü değerleri güvenilir değil [ECU]	84
637-02 - Krank mili hız sensörü modeli uygun değil [ECU]	85
637-09 - Krank mili hız sensörü değerleri güvenilir değil [ECU]	88
639-11 - Motor sensörü CAN veriyolu iletişim kurmuyor (CAN2) [ECU]	91
639-31 - Motor Sensörü CAN Veriyolu iletişim kurmuyor (CAN2) [ECU]	93
651-03 - Silindir 1'deki enjektörde kısa devre hatası [ECU]	95
651-04 - Silindir 1'deki enjektörün düşük tarafında kısa devre [ECU]	98
651-31 - Silindir 1'deki enjektör için eksik ayar değeri programlaması [ECU]	99
652-03 - Silindir 2'deki enjektörde kısa devre hatası [ECU]	100
652-04 - Silindir 2'de enjektör düşük tarafının kısa devresi [ECU]	103
652-05 - Silindir 2'deki enjektörde açık yük hatası [ECU]	104
652-31 - Silindir 2'de enjektöre yönelik eksik ayar değeri programlaması [ECU]	106
653-03 - Silindir 3'teki enjektörde kısa devre hatası [ECU]	107
653-04 - Silindir 3'teki enjektör düşük tarafı kısa devresi [ECU]	110
653-31 - Silindir 3'te enjektöre yönelik eksik ayar değeri programlaması [ECU]	111
654-03 - Silindir 4'deki enjektörde kısa devre hatası [ECU]	112
654-04 - Silindir 4'te enjektör düşük tarafının kısa devresi [ECU]	115
654-05 - Silindir 4'teki enjektörde açık yük hatası [ECU]	116
654-31 - Silindir 4'te enjektör için eksik ayar değeri programlaması [ECU]	118
676-03 - Kızdırma bujisi kontrol devreleri aküye kısa devreli [ECU]	119
676-04 - Kızdırma bujisi kontrol devreleri toprağa kısa devreli [ECU]	121
676-05 - Kızdırma bujisi kontrol devreleri açık [ECU]	123
676-06 - Kızdırma bujisi kontrol devreleri kısa devreli [ECU]	125
1074-31 - ECU dahili arızası - Motor egzoz kapağı fren serbest bırakma hatası [ECU]	127
1116-31 - ECU dahili arızası - enjeksiyon kalitesini düzeltme [ECU]	128
1127-16 - Turboşarj kontrolü: Takviye basıncının hedef değerden sapması çok yüksek (aşırı takviye) [ECU]	129

1128-18 - Turboşarj takviye basıncı beklenenden düşük [ECU]	130
1136-02 - ECU dahili arızası - ECU Sıcaklık Sensörü: Güvenilir olmayan sensör ölçümü [ECU]	132
1136-06 - ECU Dahili arızası - ECU dahili sıcaklık sensörü: aküye kısa devre [ECU]	133
1136-17 - ECU Dahili arızası - ECU dahili sıcaklık sensörü: toprağa kısa devre [ECU]	134
1209-03 - Egzoz gazı basınç sensörü gerilimi beklenenden yüksek [ECU]	135
1209-04 - Egzoz gazı basınç sensörü gerilimi beklenenden düşük [ECU]	137
1231-11 - Motordan makineye CAN veriyolu iletişim kurmuyor (CAN1) [ECU]	139
1240-11 - Aşırı çalışmada yüksek basınç pompası yakıt dağıtma miktarı maksimum eşiği aşıyor [ECU]	142
1240-14 - Düşük rölantide yüksek basınç pompası yakıt dağıtma miktarı çok yüksek [ECU]	143
1240-31 - Yakıt pompalama basıncı istenen basınç sınırlarını aştı [ECU]	144
1442-00 - Yakıt yolu basıncı maksimum sınırı aştı [ECU]	145
1442-05 - Yakıt ölçüm ünitesinde açık yük hatası [ECU]	147
1442-06 - Yakıt ölçüm ünitesinde aşırı sıcaklık hatası [ECU]	149
1485-31 - Ana röle takılma hatası [ECU]	151
1648-03 - ECU dahili arızası- Aşırı gerilim saptandığından "ABE etkin" rapor edildi [ECU]	152
1648-12 - ECU dahili arızası - Soru/yanıt iletişimindeki hatalar nedeniyle "WDA etkin" rapor edildi [ECU]	153
1761-03 - DEF/AdBlue deposu seviye sensörü gerilimi çok yüksek [ECU]	154
1761-04 - DEF/AdBlue deposu seviye sensörü gerilimi çok düşük [ECU]	155
1761-18 - DEF/AdBlue deposu seviye sensörü gerilimi çok düşük [ECU]	156
1761-19 - DEF/AdBlue depo seviyesi sensörü, CAN mesajıyla sinyal hatası veriyor [ECU]	157
2659-18 - EGR düşük akışı algılandı [ECU]	158
2791-00 - EGR valfi konum sensörü gerilimi beklenenden yüksek [ECU]	159
2791-01 - EGR valfi konum sensörü gerilimi beklenenden düşük [ECU]	161
2791-07 - EGR valfi kapalı konumda sıkışmış [ECU]	163
2791-31 - EGR valfi DC Motoru, izin verilen maksimum akımda sınırlı [ECU]	164
2797-01 - ECU Dahili Arızası - Enjektör Takviye gerilimi çok düşük [ECU]	166
2797-04 - Grup 1'de Toprağa Kısa Devre İzleme Testi [ECU]	167
2798-04 - Grup 2'de Toprağa Kısa Devre İzleme Testi [ECU]	170
27-20 - Kapalı durumdaki EGR valfi konumu aşırı fazla sapıyor [ECU]	173
156-12 - ECU dahili arızası - Güvenilir Olmayan Enjektör Sıcaklık Dengeleme süreleri [ECU]	174
156-31 - ECU dahili arızası - Güvenilir olmayan valf kapatma düzeltme süreleri [ECU]	175
641-04 - Turboşarj aktüatörü sürücüsünde toprak ile kısa devre [ECU]	176
641-05 - Turboşarj aktüatörü sürücüsünde açık devre arızası mevcut [ECU]	178
677-03 - Marş rölesi yüksek taraf sürücüsünde aküye kısa devre arızası [ECU]	180
677-04 - Marş rölesi yüksek taraf sürücüsünde topraklamaya kısa devre arızası [ECU]	182
1136-16 - Motor kontrol cihazı dahili sıcaklığı aralık dışında, yüksek [ECU]	184
1136-18 - Motor kontrol cihazı dahili sıcaklığı aralık dışında, düşük [ECU]	185
1209-07 - Egzoz gazı basıncı aşırı düşük [ECU]	186
1321-03 - Marş rölesi düşük taraf sürücü devresinde aküye kısa devre arızası [ECU]	187
1321-04 - Marş rölesi düşük taraf besleme sürücüsünde topraklama kısa devre arızası [ECU]	189
1675-31 - Motora çok uzun süre marş basıldı veya kontak anahtarı arızası [ECU]	190
3001 - Ayak gazı konum sensörü - sinyal güvenilir değil [ECU]	192

3002 - Ayak gazı konum sensörü - sinyal çok yüksek [ECU]	194
3003 - Ayak gazı konum sensörü - sinyal çok düşük [ECU]	195
3031-06 - DEF/AdBlue depo sıcaklığı kabul edilebilir sınırlar dahilinde değil [ECU]	197
3038 - "CRPM 1 Açma/Kapatma" ve "CRPM 2 Açma/Kapatma" düğmelerinde hata [ADIC]	198
3126 - El gazı - sinyal 1 çok yüksek [ECU]	201
3127 - El gazı - sinyal 1 çok düşük [ECU]	202
3157 - Motor kontrol ünitesi (ECU) CAN Bus üzerinde algılanmadı veya motor veri seti kayıt bilgileri gerekli zaman içinde motordan alınamadı [ECU]	203
3158 - Geçersiz ECM Sağlaması (Takılan motor veri seti bu makine için kaydedilen veri setiyle eşleşmiyor. Veri seti yeni güncellendiyse yeni veri setini kaydediniz) [ECU].	204
3159 - Geçersiz Motor Referans Torku [ECU].	205
3216-31 - Yukarı NOx sensörü besleme gerilimi aralık dışında [ECU]	206
3222-12 - Yukarı işletim yönündeki NOx sensörü dahili arızası (Isıtıcı Performans Güvenilirlik Hatası) [ECU]	208
3223-05 - Yukarı işletim yönündeki NOx sensörü dahili arızası (Isıtıcı Açık Devre Hatası) [ECU].	209
3223-06 - Yukarı işletim yönündeki NOx sensörü dahili arızası (Isıtıcı Kısa Devre Hatası) [ECU]	211
3224-02 - Yukarı NOx sensörü lambda sinyalinde sapma - NOx sensörü çıkarılmış olabilir [ECU].	213
3224-05 - Yukarı işletim yönündeki NOx sensörü dahili arızası (Açık Devre Hatası) [ECU]	214
3224-06 - Yukarı işletim yönündeki NOx sensörü dahili arızası (Kısa Devre Hatası) [ECU].	216
3226-10 - Aşağı NOx sensörü sinyali sabit bir değerde takıldı [ECU].	218
3226-31 - Aşağı NOx sensörü besleme gerilimi aralığın dışında [ECU]	220
3232-05 - Aşağı işletim yönündeki NOx sensörü dahili arızası (Isıtıcı Açık Devre Hatası) [ECU]	222
3232-06 - Aşağı işletim yönündeki NOx sensörü dahili arızası (Isıtıcı Kısa Devre Hatası) [ECU]	223
3232-12 - Aşağı NOx sensöründe dahili arıza (Isıtıcıda Performans Güvenilirliği Hatası) [ECU].	224
3234-02 - Aşağı NOx sensörü lambda sinyalinde sapma - NOx sensörü çıkarılmış olabilir [ECU]	226
3234-05 - Aşağı işletim yönündeki NOx sensörü dahili arızası (Açık Devre Hatası) [ECU]	227
3234-06 - Aşağı NOx sensöründe dahili arıza (kısa devre hatası) [ECU]	228
3239 (DTC 1D2-04) - ECU dahili arızası- EEPROM okuma hatası [ECU].	229
3294-00 - Arıza Kodu bellek alanını silme komutu, çok kere hatalı gönderildi ve dolayısıyla, silme devre dışı bırakıldı [ECU].	230
3362-07 - Dozaj etkin değilken SCR dozaj valfi sızıntısı algılandı [ECU].	231
3363-05 - DEF/AdBlue deposu ısıtıcısı aktüatöründe açık yük arızası [ECU].	232
3363-06 - DEF/AdBlue deposu ısıtıcısı ECU sürücüsü aşırı sıcaklık arızası [ECU].	234
3363-12 - DEF/AdBlue deposu sıcaklık sensöründe güvenilirlik arızası [ECU].	236
3364-18 - DEF/AdBlue kalite sensörü, zaman bazlı değerlendirme ile konsantrasyonun aşırı düşük olduğunu algılıyor [ECU].	237
3377 - CRPM anahtarları mevcut ancak işlev etkin değil [ADIC]	238
3509-03 - ECU 5 volt sensör beslemesi 1 aşırı gerilim arızası [ECU].	239
3509-05 - ECU 5 volt sensör beslemesi 1 düşük gerilim arızası [ECU]	241
3509-06 - ECU 5 volt sensör beslemesi 1 yüksek taraf çıkışı tahrik birimi aşırı sıcaklık arızası [ECU].	243
3509-12 - ECU 5 volt sensör beslemesi 1 aralık dışında arızası [ECU]	246
3510-03 - ECU 5 volt sensör beslemesi 2 aşırı gerilim arızası [ECU].	247
3510-05 - ECU 5 volt sensör beslemesi 2 düşük gerilim arızası [ECU]	248
3510-06 - ECU 5 volt sensör beslemesi 2 yüksek taraf çıkışı tahrik birimi aşırı sıcaklık arızası [ECU].	249

3510-12 - ECU 5 volt sensör beslemesi 2 aralık dışında arızası [ECU]	250
3511-03 - ECU 5 volt sensör beslemesi 3 aşırı gerilim arızası [ECU]	251
3511-05 - ECU 5 volt sensör beslemesi 3 düşük gerilim arızası [ECU]	253
3511-12 - ECU 5 volt sensör beslemesi 3 aralık dışında arızası [ECU]	255
3516-01 - DEF/AdBlue kalite sensörü, konsantrasyonun aşırı düşük olduğunu algılıyor (zaman bazlı değerlendirme) [ECU]	256
3516-12 - DEF/AdBlue kalite sensörü dahili arızası [ECU]	257
3525-00 - Maksimum Manuel Katalizör Yönetimi süresi, birden fazla deneme için aşıldı [ECU]	258
3607-14 - Yakıt enjeksiyonunu kesme yoluyla motor devri sınırlaması etkin [ECU]	259
4076-03 - Motor soğutma suyu sıcaklık sensörü gerilimi beklenenden yüksek [ECU]	260
4076-04 - Motor soğutma suyu sensörü gerilimi beklenenden düşük [ECU]	262
4334-00 - DEF/AdBlue aşırı basınç arızası [ECU]	264
4334-03 - DEF/AdBlue besleme modülü pompa motoru basınç sensörü gerilimi beklenenden daha yüksek [ECU]	266
4334-04 - DEF/AdBlue besleme modülü pompa motoru basınç sensörü gerilimi beklenenden daha düşük [ECU]	268
4334-10 - DEF/AdBlue basınç dengeleme arızası [ECU]	270
4334-14 - Dozaj valfi açıkken DEF/AdBlue basıncı düşmedi [ECU]	272
4334-15 - DEF/AdBlue aşırı basınç arızası [ECU]	273
4334-17 - DEF/AdBlue yetersiz basınç arızası [ECU]	274
4337-02 - DEF/AdBlue besleme modülü sıcaklık sensörü dinamik güvenilirlik arızası [ECU]	275
4337-31 - DEF/AdBlue besleme modülü sıcaklık sensörü soğuk çalıştırma güvenilirlik arızası [ECU]	277
4354-03 - Isıtıcı kontrol birimi (HCU) basınç hattı ısıtıcı sürücüsünde aküye kısa devre var [ECU] ...	279
4354-04 - Isıtıcı kontrol birimi (HCU) basınç hattı ısıtıcı sürücüsünde toprağa kısa devre var [ECU] ..	281
4354-05 - Isıtıcı kontrol ünitesi (HCU) basınç hattı ısıtıcı sürücüsünde açık devre [ECU].	283
4355-04 - Isıtıcı kontrol ünitesi (HCU) g. akış hattı ısıtıcı sürücüsünde top. ile kısa devre [ECU].	285
4355-05 - Isıtıcı kontrol ünitesi (HCU) geri akış hattı ısıtıcı sürücüsünde açık devre [ECU]	287
4360-02 - Yukarı SCR/DPF sıcaklık sensörünü hesaplanan bir sıcaklık değeriyle karşılaştırma arızası [ECU]	290
4360-03 - Yukarı SCR/DPF katalizörü sıcaklık sensörü gerilimi beklenenden daha yüksek [ECU]	292
4360-04 - Yukarı SCR/DPF katalizörü sıcaklık sensörü gerilimi beklenenden daha düşük [ECU].	294
4360-20 - Yukarı SCR/DPF katalizörü sıcaklığı çok yüksek [ECU]	296
4363-03 - Aşağı SCR/DPF katalizörü sıcaklık sensörü gerilimi beklenenden daha yüksek [ECU]	298
4363-04 - Aşağı SCR/DPF katalizörü sıcaklık sensörü gerilimi beklenenden daha düşük [ECU]	300
4363-20 - Aşağı SCR/DPF katalizörü sıcaklığı çok yüksek [ECU].	302
4376-02 - DEF/AdBlue dozaj sistemi hat basıncı çok yüksek güvenilirlik arızası [ECU]	304
4765-16 - Yukarı işletim yönündeki oksidasyon katalizörü sıcaklığı aşırı yüksek [ECU]	305
5246-00 - SCR/DPF Zorlaması: Seviye 3 (sürünge modu), Kurcalama arızasıyla devreye girer [ECU]307	
5246-15 - SCR/DPF Zorlaması: Uyarı, Kurcalama arızasıyla devreye girer [ECU]	308
5246-16 - SCR/DPF Zorlaması: Seviye 1 (Tork sınırlaması), Kurcalama arızasıyla devreye girer [ECU]309	
5310-00 - Egzozda biriken HC ilk uyarı sınırına ulaştı [ECU]	310
5310-14 - Egzozda biriken HC ikinci uyarı sınırına ulaştı [ECU]	311
5313-02 - ECU dahili arızası - Boru (rail) basıncı güvenilirliği [ECU]	312
5324-04 - Silindir 1 Kızdırma bujisi kontrol devresi toprağa kısa devreli [ECU].	313

5325-04 - Silindir 2 Kızdırma bujisi kontrol devresi toprağa kısa devreli [ECU].....	315
5326-04 - Silindir 3 Kızdırma bujisi kontrol devresi toprağa kısa devreli [ECU].....	317
5327-04 - Silindir 4 Kızdırma bujisi kontrol devresi toprağa kısa devreli [ECU].....	319
5392-14 - DEF/AdBlue sistemi dozaj için yeterli basınç oluşturamıyor [ECU].....	321
5394-07 - DEF/AdBlue dozaj valfi tıkalı [ECU]	322
5419-03 - Gaz kelebeği valfi aktüatör konum sensörü gerilimi beklenenden yüksek [ECU]	324
5419-04 - Gaz kelebeği valfi aktüatör konum sensörü gerilimi beklenenden düşük [ECU]	326
5435-03 - DEF/AdBlue besleme modülü pompası motorunda aküye kısa devre arızası [ECU].....	328
5435-04 - DEF/AdBlue besleme modülü pompası motorunda topraklamaya kısa devre arızası [ECU]	330
5441-02 - ECU dahili arızası - yakıt enjeksiyonu enerji verme zamanı uygun değil [ECU]	332
5441-31 - ECU dahili arızası - yakıt enjeksiyonu enerji sağlama safhası uygun değil [ECU]	333
5457-03 - Turboşarj aktüatörü sürücüsünde akü gerilimi ile kısa devre [ECU]	334
5571-02 - Ortalama boru (rail) basıncı, beklenen tolerans aralığının dışında [ECU]	336
5571-10 - Yakıt basınç tahliye valfi, açılmaya zorlanıyor, basınç şoku gerçekleştiriniz [ECU]	337
5571-11 - Yakıt basınç tahliye valfi açık [ECU]	338
5571-14 - Yakıt basınç tahliye valfi, açılmaya zorlanıyor, basıncı arttırınız [ECU]	339
5571-15 - Yakıt basınç tahliye valfi izin verilen maksimum açılma sayısına ulaştı [ECU]	340
5571-16 - Yakıt basınç tahliye valfi izin verilen maksimum açık durma süresine ulaştı [ECU]	341
5572-14 - ECU dahili arızası- ADC izlemede NTP hatası [ECU]	342
5572-31 - ECU dahili arızası - ADC testi [ECU]	343
5706-16 - DEF/AdBlue besleme modülü pompa motoru Isıtıcı Modülü: görev çevrimi en yüksek sınırın üzerinde [ECU]	344
5706-18 - DEF/AdBlue besleme modülü pompa motoru Isıtıcı Modülü: görev çevrimi en düşük sınırın altında [ECU]	347
5840-00 - SCR zorlama: seviye 3 (sürünge modu), DEF/AdBlue dozajlama kesintisi arızasıyla devreye girer [ECU]	350
5840-15 - SCR zorlaması: uyarı, DEF/AdBlue dozajlama kesintisi arızasıyla devreye girer [ECU]....	351
5840-16 - SCR zorlama: seviye 1 (tork sınırlaması), DEF/AdBlue dozajlama kesintisi arızasıyla devreye girer [ECU]	352
5841-00 - SCR Yönlendirmesi: Seviye 3 (yavaş hız modu), DEF/AdBlue Kalite arızası ile tetiklenir [ECU]	353
5841-15 - SCR Yönlendirme: Uyarı, DEF/AdBlue Kalitesi arızasıyla devreye girer [ECU]	354
5841-16 - SCR Yönlendirme: Seviye 1 (Tork sınırlaması), DEF/AdBlue kalitesi arızasıyla devreye girer [ECU]	355
5862-15 - DEF/AdBlue besleme modülü pompası motoru Sıcaklık en yüksek sınırın üzerinde [ECU] .	356
5862-17 - DEF/AdBlue besleme modülü pompası motoru Sıcaklık en düşük sınırın altında [ECU] ...	359
6819-31 - Yönlendirme sistemi, 40 saat içerisinde gerçekleşen 3 algılama nedeniyle kilitli (tekrarlayan ihlal). Sistem, "Motoru Yeniden Başlatma Sayaç Sıfırlaması" bayi servis aracı ekranı kullanılarak sıfırlanmalıdır. [ECU]	362
6875-15 - DEF/AdBlue besleme modülü ÜRE basınç sensörü değeri çok yüksek [ECU]	363
7026-03 - Yakıt ölçüm birimi düşük taraf tahrik biriminde aküye kısa devre mevcut [ECU]	365
7026-04 - Yakıt ölçüm birimi düşük taraf tahrik biriminde toprağa kısa devre mevcut ya da ECU güç kaybı [ECU]	367
7107-08 - PWM çıkış sinyalinde bildirilen besleme modülü çalışma verileri aralık dışında [ECU]	369
7107-16 - DEF/AdBlue besleme modülü pompası motoru iç pompası görev çevrimi en yüksek sınırın üzerinde [ECU]	371

7107-17 - DEF/AdBlue besleme modülü pompası motoru pompa hızı en düşük sınırın altında [ECU]	374
7107-18 - DEF/AdBlue besleme modülü pompası motoru iç pompası görev çevrimi en yüksek sınırın altında [ECU]	377
8205-03 - Isıtıcı kontrol ünitesi (HCU) bir aşırı gerilim hatası algıladı - dahili sistem arızası [ECU]	380
8205-04 - Isıtıcı kontrol birimi (HCU) düşük voltaj hatası algıladı - dahili sistem arızası [ECU]	382
8205-06 - Isıtıcı kontrol ünitesi (HCU) aşırı sıcaklık hatası algıladı - dahili sistem arızası [ECU]	384
8205-14 - Isıtıcı kontrol birimi (HCU) Terminal 30'da voltaj olmadığını bildiriyor [ECU]	386
8205-31 - Isıtıcı kontrol ünitesi (HCU) Silinmeyen Bellek (NVM) ile ilgili hata algıladı - dahili sistem arızası [ECU]	388
8631-14 - Turboşarj koruması soğuk çalıştırma için etkin [ECU]	389
14001 - Arka PTO hız sensöründe +12V'ye kısa devre [sadece MECH] sadece MECH] (55.408.CA-G.30.B.54) [[ADIC]	390
14002 - Arka PTO hız sensöründe GND'ye kısa devre [sadece MECH] sadece MECH] (55.408.CA-G.30.B.53) [[ADIC]	391
14003 - PTO hedef anahtarı kapalı halde takılı kaldı veya VCC ile kısa devre [ADIC]	393
14004 - PTO hedef anahtarında topraklamayla kısa devre [ADIC]	395
14005 - PTO hedef anahtarı kapalı durumda sıkıştı [ADIC]	397
14015 - 5V referans gerilimi - çok yüksek [ADIC]	399
14016 - 5V referans gerilimi - çok düşük [ADIC]	401
14019 - VBatt hattı açılma Arızası [ADIC]	403
14020 - Kontak Anahtarı Gerilim hattı açılma arızası [ADIC]	405
14021 - Marş hattı - +12V ile kısa devre yaptı [ADIC]	407
14022 - Marş hattı - GND ile kısa devre yaptı [ADIC]	409
14051 - Yakıt seviyesi sensörü - besleme gerilimine kısa devre veya açık devre [ADIC]	411
14052 - Yakıt seviyesi sensörü - toprağa kısa devre [ADIC]	412
14091 - Şanzıman Çıkışı Hız Sensörü - Vcc'ye Kısa Devre veya Açık Devre [sadece MECH] sadece MECH] (55.408.CA-G.30.B.51) [[ADIC]	414
14092 - Şanz. çık. hız sensörü GND'yle kısa devre yaptı [sadece MECH] sadece MECH] (55.408.CA-G.30.B.53) [[ADIC]	417
14093 - Koltuk düğmesi sinyalinde + 12V'ye kısa devre veya açık devre [ADIC]	420
14094 - Koltuk düğmesi - toprağa kısa devre [ADIC]	422
14200 - Akü yalıtıcı düğmesi kontak açıkken 30 saniyeden uzun süreyle aküyü bağlı tutmuş [ADIC]	424
14901 - Motor kontrol cihazı eksik [ADIC]	427
32492-31 - Isıtıcı kontrol birimi (HCU) Besleme Modülü ısıtıcı sürücüsünde genel bir arıza veya bir kısa devre arızası var [ECU]	429
516445-03 - EGR valfi H-köprü kontrol devresi 1 aküye kısa devreli [ECU]	430
516445-04 - EGR valfi H-köprü kontrol devresi 1 toprağa kısa devreli [ECU]	432
516445-05 - EGR valfi kontrol devresi açık [ECU]	434
518144-14 - ECU dahili arızası - hesaplanan motor devri [ECU]	436
518150-31 - ECU dahili arızası - Enjeksiyon sonrası kapatma arızası [ECU]	437
518151-31 - ECU Dahili arızası - Enjeksiyon sonrası verim arızası [ECU]	438
518161-31 - ECU Dahili arızası - Tork karşılaştırma arızası [ECU]	439
518162-31 - ECU Dahili arızası - Enjektör enerjilendirme süresi arızası [ECU]	440
518164-31 - ECU Dahili Arızası - Enjeksiyon miktarı Seviye 2 kontrol cihazı kontrolü ile sınırlandırıldı [ECU]	441

518165-31 - ECU Dahili Arızası - İstikrarlı rölanti hızı sağlamak için tork Seviye 2 kontrol cihazı kontrolü ile sınırlandırıldı [ECU]	442
518166-14 - ECU dahili arızası - Yığın bellek eşiği aşma hatası [ECU]	443
518201-11 - Motor çalışırken akü bağlantı kesme anahtarı tarafından ECU gücü uygun olmayan şekilde kesildi. [ECU]	444
518201-31 - ECU enerjilendirilmiş durumdayken, akü kesme anahtarı tarafından ECU gücü uygun olmayan şekilde kesildi. [ECU]	445
518203-31 - ECU dahili arızası - Kapatma Yolu Testinden gelen Enjeksiyon Kesme isteği [ECU]	446
518204-31 - ECU dahili arızası - Oluşturma sonrası seçilebilir izleme [ECU]	447
518217-31 - ECU dahili arızası - Marş motorunun çalıştırmasına ya da devam etmesine izin verilmeyen koşullar ya da maksimum çalıştırma süresi aşıldı. [ECU]	448
518219-31 - ECU dahili arızası - Seviye 1'de çalışma modunda hata [ECU]	449
518220-31 - ECU dahili arızası - Seviye 2'deki toplam enjeksiyon miktarında hata [ECU]	450
518241-31 - ECU dahili arızası - Tanılama amaçlı arıza kontrolü "ABE aktif" bildirimi verir [ECU]	451
518242-31 - ECU dahili arızası - "Hata pimi etkin" bildirimi için tanılama arıza kontrolü [ECU]	452
518249-09 - Motor, makine kontrol cihazından bir mesaj almıyor - VM2EDC mesajı [ECU].	453
518254-11 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN mesajı bozulması - TSC1_VE mesajı [ECU]	456
518254-14 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN mesajı bozulması - TSC1_VE mesajı [ECU]	457
518255-09 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN iletişimi arızası - TSC1_VE mesajı [ECU]	458
518255-19 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN mesajı bozulması - TSC1_VE mesajı [ECU]	461
518256-09 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN iletişim arızası - TSC1_VE mesajı [ECU]	462
518256-31 - Motor kontrol cihazı, TSC1_VE mesajı için makine kontrol cihazından geçersiz bir değer aldı [ECU]	465
518257-09 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN iletişim arızası - TSC1_VE mesajı [ECU]	466
518261-14 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN mesajı bozulması - VM2EDC mesajı [ECU]	468
518494-09 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN iletişimi arızası - TSC1_PE mesajı [ECU]	469
518494-09 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN iletişimi arızası - TSC1_PE mesajı [ECU]	472
518494-11 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN mesajı bozulması - TSC1_PE mesajı [ECU]	475
518494-14 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN mesajı bozulması - TSC1_PE mesajı [ECU]	476
518494-19 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN mesajı bozulması - TSC1_PE mesajı [ECU]	477
518494-31 - Motor kontrol cihazı, TSC1_PE mesajı için makine kontrol cihazından geçersiz bir değer aldı [ECU]	478
518496-09 - Araç kontrol cihazı ile ECU kontrol cihazı arasında CAN iletişim arızası - TSC1_PE mesajı [ECU]	479
518500-19 - Buji Kontrol Ünitesi (GCU) veri hatası [ECU]	482
518645-09 - Motor, makine kontrol cihazından bir mesaj almıyor - BC2EDC2 mesajı [ECU].	484

518653-31 - BC2EDC2 aracılığıyla harici motor kapatma isteği alındı [ECU]	486
518747-09 - Isıtıcı kontrol biriminden (HCU) CAN zaman aşımı hatası - HCU2EDC1 [ECU]	487
518748-09 - Isıtıcı kontrol biriminden (HCU) CAN zaman aşımı hatası - HCU2EDC2 [ECU]	489
518844-05 - Marş motoru röle sürücülerinde açık devre var [ECU]	491
518867-09 - Aşağı NOx sensöründen CAN zaman aşımı hatası [ECU]	493
518868-09 - Yukarı NOx sensöründen CAN zaman aşımı hatası [ECU]	495
519044-14 - Düşük sıcaklıkta DEF/AdBlue dozaj valfi üre tortusu birikimi [ECU]	497
519056-07 - DEF/AdBlue dozaj valfi düşük gerilimde kapalı durumda sıkıştı [ECU]	498
519063-03 - DEF/AdBlue geri dönüş pompası yüksek taraf tahrik birimi aküye kısa devre arızası [ECU]	499
519063-06 - DEF/AdBlue geri dönüş pompası yüksek taraf tahrik birimi devresi aşırı sıcaklık arızası [ECU]	501
519095-06 - Turboşarj aktüatörü sürücüsü aşırı yüklü [ECU]	503
519197-06 - EGR valfi H-köprü kontrol devresi aşırı akımı [ECU]	505
519198-03 - EGR valfi H-köprü kontrol devresi 2 aküye kısa devreli [ECU]	508
519198-04 - EGR valfi H-köprü kontrol devresi 2 toprağa kısa devreli [ECU]	510
519198-06 - EGR valfi H-köprü kontrol devresi aşırı sıcaklığı [ECU]	512
519199-05 - EGR valfi kontrol devresi besleme gerilimi aşırı düşük [ECU]	514
519199-06 - EGR valfi kontrol devresi aşırı yükü [ECU]	515
519201-07 - EGR valfi açık konumda sıkışmış [ECU]	518
519294-02 - Besleme modülü ısıtıcısı güvenilirlik hatası [ECU]	520
519294-03 - Isıtıcı kontrol birimi (HCU) Besleme Modülü ısıtıcı sürücüsünde aküye kısa devre var [ECU]	521
519294-04 - Isıtıcı kontrol birimi (HCU) Besleme Modülü ısıtıcı sürücüsünde toprağa kısa devre var [ECU]	523
519294-05 - Isıtıcı kontrol birimi (HCU) Besleme Modülü ısıtıcı sürücüsünde bir açık devre arızası var [ECU]	525
519546-02 - Aşağı SCR/DPF sıcaklık sensörünü hesaplanan bir sıcaklık değeriyle karşılaştırma arızası [ECU]	527
519644-31 - Yönlendirme Geçerlemesi Yeniden Başlatma modu etkinleştirildi (yönlendirme geçerlemesine yönelik tam güçte yeniden başlatma) [ECU]	529
519645-00 - SCR/DPF Zorlaması: Uyarı, EGR valfi bloke arızasıyla devreye girer [ECU]	530
519645-16 - SCR/DPF Zorlaması: Seviye 1 (Tork düşüşü), EGR valfi bloke arızasıyla devreye girer [ECU]	531
519646-31 - 4 saatlik yönlendirme sınırı nedeniyle yönlendirme sistemi kilitlendi. Sistem, bayi servis aracı ekranı "Motor Yeniden Çalıştırma Sayacı Sıfırlaması" kullanılarak sıfırlanmalıdır. [ECU]	532
519744-15 - Yakıt borusu (rail) basıncı, maksimum negatif sapma sınırlarını aştı [ECU]	533
519744-18 - Yakıt yolu basıncı maksimum pozitif sapma sınırlarını aştı [ECU]	535
519745-17 - Yakıt yolu basıncı, minimum sınırın altına düştü [ECU]	536
519844-31 - Turboşarj koruması nedeniyle tork sınırlaması [ECU]	537
519845-31 - Motor koruması nedeniyle yüksek tork sınırlaması etkin [ECU]	538
519846-31 - Enjeksiyon sistemi nedeniyle yüksek tork sınırlaması etkin [ECU]	539
519847-31 - Boru (rail) sıcaklığı veya basıncı nedeniyle tork sınırlaması [ECU]	540
519859-00 - Tork sınırlaması etkin [ECU]	541
519996-01 - Yakıt borusu (rail) basıncı, motora marş yaptırmak/motorun çalıştırılması için yetersiz [ECU]	542

519997-00 - Hızlı Isı Yükseltme Stratejisi sırasında yakıt borusu (rail) basıncı maksimum pozitif sapma sınırlarını aştı [ECU]	543
519997-01 - Hızlı Isı Yükseltme Stratejisi sırasında yakıt borusu (rail) basıncı maksimum negatif sapma sınırlarını aştı [ECU]	544
519998-00 - Hızlı Isı Yükseltme Stratejisi sırasında yakıt borusu (rail) basıncı maksimum pozitif sapma sınırlarını aştı [ECU]	545
519998-01 - Hızlı Isı Yükseltme Stratejisi sırasında yakıt borusu (rail) basıncı maksimum negatif sapma sınırlarını aştı [ECU]	546
520194-03 - Gaz kelebeği valfi aktüatörü H-köprü kontrol devresi 2 aküye kısa devreli [ECU]	547
520194-04 - Gaz kelebeği valfi aktüatörü H-köprü kontrol devresi 2 toprağa kısa devreli [ECU]	549
520194-05 - Gaz kelebeği valfi aktüatör kontrol devresi besleme gerilimi aşırı düşük [ECU]	551
520194-07 - Gaz kelebeği valfi, kapalı durumda sıkışmış [ECU]	552
520194-15 - Gaz kelebeği valfi aktüatör kontrol devresi aşırı yükü [ECU]	553
520195-03 - Gaz kelebeği valfi aktüatör H-köprü kontrol devresi 1 aküye kısa devreli [ECU]	555
520195-04 - Gaz kelebeği valfi aktüatörü H-köprü kontrol devresi 1 toprağa kısa devreli [ECU]	557
520195-05 - Gaz kelebeği valfi aktüatör kontrol devresi açık [ECU]	559
520195-06 - Gaz kelebeği valfi aktüatör kontrol devresi aşırı akımı [ECU]	561
520195-07 - Gaz kelebeği valfi, açık durumda sıkışmış [ECU]	563
520195-15 - Gaz kelebeği valfi aktüatör kontrol devresi aşırı sıcaklığı [ECU]	564
520344-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 0 Arıza 11 bildirildi [ECU]	566
520344-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 0 Arıza 1 bildirildi [ECU]	567
520345-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 0 Arıza 15 bildirildi [ECU]	568
520345-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 0 Arıza 12 bildirildi [ECU]	569
520346-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 0 Arıza 3 bildirildi [ECU]	570
520347-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 0 Arıza 7 bildirildi [ECU]	571
520347-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 0 Arıza 4 bildirildi [ECU]	572
520348-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 1 Arıza 0 bildirildi [ECU]	573
520348-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 0 Arıza 8 bildirildi [ECU]	574
520349-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 1 Arıza 11 bildirildi [ECU]	575
520349-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 1 Arıza 1 bildirildi [ECU]	576
520350-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 1 Arıza 15 bildirildi [ECU]	577
520350-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 1 Arıza 12 bildirildi [ECU]	578
520351-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 1 Arıza 3 bildirildi [ECU]	579
520351-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 1 Arıza 16 bildirildi [ECU]	580
520352-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 1 Arıza 7 bildirildi [ECU]	581
520352-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 1 Arıza 4 bildirildi [ECU]	582
520353-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 2 Arıza 15 bildirildi [ECU]	583
520353-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 1 Arıza 8 bildirildi [ECU]	584
520354-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 2 Arıza 19 bildirildi [ECU]	585
520354-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 2 Arıza 18 bildirildi [ECU]	586
520355-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 2 Arıza 4 bildirildi [ECU]	587
520355-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 2 Arıza 29 bildirildi [ECU]	588
520356-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 2 Arıza 7 bildirildi [ECU]	589
520356-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 2 Arıza 5 bildirildi [ECU]	590

520357-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 0 bildirildi [ECU].	591
520357-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 2 Arıza 8 bildirildi [ECU].	592
520358-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 12 bildirildi [ECU].	593
520358-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 1 bildirildi [ECU].	594
520359-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 16 bildirildi [ECU].	595
520359-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 14 bildirildi [ECU].	596
520360-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 18 bildirildi [ECU].	597
520360-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 17 bildirildi [ECU].	598
520361-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 2 bildirildi [ECU].	599
520361-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 19 bildirildi [ECU].	600
520362-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 26 bildirildi [ECU].	601
520362-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 20 bildirildi [ECU].	602
520363-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 28 bildirildi [ECU].	603
520363-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 27 bildirildi [ECU].	604
520364-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 4 bildirildi [ECU].	605
520364-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 3 bildirildi [ECU].	606
520365-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 6 bildirildi [ECU].	607
520365-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 5 bildirildi [ECU].	608
520366-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 8 bildirildi [ECU].	609
520366-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 7 bildirildi [ECU].	610
520367-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 4 Arıza 1 bildirildi [ECU].	611
520367-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 3 Arıza 9 bildirildi [ECU].	612
520368-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 4 Arıza 17 bildirildi [ECU].	613
520368-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 4 Arıza 10 bildirildi [ECU].	614
520369-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 4 Arıza 2 bildirildi [ECU].	615
520369-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 4 Arıza 18 bildirildi [ECU].	616
520370-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 4 Arıza 6 bildirildi [ECU].	617
520370-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 4 Arıza 5 bildirildi [ECU].	618
520371-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 6 Arıza 1 bildirildi [ECU].	619
520371-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 4 Arıza 9 bildirildi [ECU].	620
520372-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 6 Arıza 12 bildirildi [ECU].	621
520372-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 6 Arıza 11 bildirildi [ECU].	622
520373-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 6 Arıza 16 bildirildi [ECU].	623
520373-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 6 Arıza 15 bildirildi [ECU].	624
520374-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 6 Arıza 4 bildirildi [ECU].	625
520374-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetimi Birimi Alarm Grubu 6 Arıza 3 verildi [ECU].	626
520375-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 6 Arıza 8 bildirildi [ECU].	627
520375-31 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 6 Arıza 7 bildirildi [ECU].	628
520379-11 - ECU dahili arızası - Güvenlik Yönetim Birimi Alarm Grubu 2 Arıza 30 bildirildi [ECU].	629
520380-31 - CAN Arabellek aşımı - Motordan makine CAN veriyoluna (CAN1) [ECU].	630
520381-31 - CAN Arabellek aşımı - Motor sensörü CAN veriyolu (CAN2) [ECU].	631
520497-07 - DEF/AdBlue Isıtıcı Rölesi kapalı konumda sıkışmış [ECU].	632

520498-07 - DEF/AdBlue Isıtıcı Rölesi açık konumda sıkışmış [ECU]	634
520499-03 - SCR Ana röle tahrik birimi akü gerilimine kısa devreli [ECU].	637
520499-04 - SCR Ana röle tahrik birimi toprağa kısa devreli [ECU]	639
520499-05 - SCR Ana röle tahrik birimi açık devreli [ECU].	640
520499-06 - SCR Ana Röle tahrik birimi aşırı yüklü ve aşırı sıcak [ECU]	642
522003-31 - Isıtıcı kontrol birimi (HCU) basınç hattı ısıtıcı sürücüsünde genel bir arıza veya bir kısa devre arızası var [ECU]	644
522005-31 - DEF/AdBlue geri dön. pom. sür. açık dev. arızası [ECU]	645
522007-31 - DEF/AdBlue geri dönüş pompa sürücüsünde aküyle kısa devre arızası [ECU]	647
522008-31 - DEF/AdBlue g. dön. pom. sürücüsünde top. ile kısa devre arızası [ECU]	649